



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

DIN
4567-1

Max. 120 kg
(1,2 kN)
↓

- Ideal geeignet für **Ernte- und Pflegearbeiten**.
- **Mit ausziehbaren Stützen**. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- Spreizsicherung durch verstellbare, hochfeste Perlonseile.
- Serienmäßig mit 70 mm langen **Alu-Spitzen** für optimalen Stand auf gewachsenem Boden.
- Mit **Libelle** im Holm zur Ermittlung des sicheren Anstellwinkels.



Sprossenzahl	2×10	2×12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren	18	22
Länge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	3,04/5,28	3,60/6,40
Standhöhe (ca. m)	3,85	4,93
Reichhöhe (ca. m)	5,85	6,93
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355
Gewicht (ca. kg)	16,4	19,8
Best.-Nr.	305020	305024

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!

Sicherheitshinweise:

- Bei der freistehenden Verwendung ist der Neigungswinkel der Stützen annähernd gleich dem Leiterteil zu wählen.
- Bei der Verwendung in Hanglage bedingt diese Forderung, dass die Stützen in ihrer Länge verstellt werden müssen.
- Das obere Leiterteil muss stabil an Äste angelegt werden und darf nicht freistehend verwendet werden.
- Die Spreizsicherung der Stützen muss abschließend straff eingestellt werden.
- Mehrteilige Obstbaumleitern dürfen in ausgefahrenem Zustand nicht freistehend verwendet werden.

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Fußspitzen, Best.-Nr. 0054745, siehe auch Seite 145.
- Ersatzteilset Stützenbügel, Best.-Nr. 0053196, siehe auch Seite 145.
- Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, siehe auch Seite 145.