

(de) Leitersicherungs-Set
Aufbau- und Verwendungsanleitung

(en) Ladder clamp
Assembly Instructions and User Manual

(pl) Mocowanie drabiny
Instrukcja montażu

(hu) Létra rögzítés
Felépítési- és használati útmutató

(ru) Фиксатор для лестницы
Руководство по установке и использованию

(bg) Удължител за рамена
Ръководство за монтаж и употреба

(cs) Upevnění žebříku
Návod na sestavení a použití

(ee) Redeli kinnitus
Kokkupaneku- ja kasutusjuhend

(es) Fijación escalera
Traducción de instrucciones de montaje y utilización

(fi) Tikkaiden kiinnitys
Asennusohjeet ja käyttöopas

(fr) Fixation échelle
Notice de montage et d'utilisation

(hr/ba) Fiksirajuće ljestve
Upute za sastavljanje i korištenje

(lt) Kopėčių tvirtinimas
Surinkimo ir naudojimo instrukcijos

(lv) Kāpņu stiprinājumu komplekts
Montāžas un lietošanas instrukcija

(no) Stigeinnfestingssett
Monterings- og bruksanvisning

(pt) Fixação da escada
Manual de instalação e utilização

(ro) Fixare pentru scară
Manual de montare și utilizare

(si/mk) Osiguranje lestve
Uputstvo za montažu i upotrebu

(sl) Pričvrstitev za lestev
Navodila za montažo in uporabo

(sk) Upevnenie rebríka
Návod na montáž a použitie



(uk) Кріплення для драбини
Посібник з монтажу та експлуатації



1.




<p>1 x</p>	<p>2 x</p>	<p>2 x</p>	<p>2 x</p>	<p>2 x</p>
	<p>(821-046)</p>	<p>(716-223)</p>	<p>(012-335)</p>	<p>(018-200)</p>






CITY CRASH (✓)




(CrashTest ISO/PAS 11154:2006)

2.



3.




4.



5.



6.





KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
E-Mail: info@krause-systems.pl



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
шоссе Қорғалжын 19,
БЦ „Қорғалжын“, офис 404 А
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

www.krause-systems.com

